

MEDENCE FÓLIÁZÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

- Milyen feltételeknek kell teljesülnie a medence a fóliázás ELŐTT?

A medence testet úgy kell kialakítani, hogy az fóliázható legyen. A legkritikusabb részek a felületek, peremek és a falátvezető szerelvények kialakítása.

A felületek kialakítása történhet vakolással, és/vagy gletteléssel, a lényeg hogy törekedni kell a simaságra. Ha a medencében van világítás, az aljzaton lévő egyenletlenségeket felnagyíthatja a reflektorok sűrűfénye.

A peremek, élek és sarkok kialakításánál kerülni kell a lekerekített kialakításokat. Ha nem egyenesek és sarkosak, akkor az a fóliázás után is látszódni fog és csúnya lesz. A fóliának a medence peremre rögzítése általában L alakban meghajlított fóliabádoggal történik, még a lépcsőkre, padra és esetleges belső peremekre ragasztással.

Az építőknek a legnagyobb kihívást a szerelvények megfelelő beépítése jelenti. Általános szabály, hogy a falátvezetők tömítésfogadó felülete álljon ki a fal/aljzat síkból 3-4 mm-t. Erre azért van szükség, mert a fóliázáskor a fólia és betontest közé kerülő geotextil fogja síkba hozni a fóliát a peremmel. A falátvezetők kisebb mértékű hibás beépítése a fólia meggyűrődését, ráncosodását okozza, míg súlyosabb esetben tömítetlenséget okoz. Fontos megjegyezni, hogy csak jó minőségű szerelvényeket érdemes beépíteni, mert a medence várható élettartama a leggyengébb rész élettartamával fog megegyezni. Hiába építünk mi a medencébe 10-15 év garanciával fóliákat, ha a szerelvények karimás csatlakozásai pár év alatt elöregednek...

- Milyen feltételeknek kell teljesülnie medence a fóliázás ALATT?

A megrendelő feladata és érdeke, hogy a munkaterület zavartalan használatát biztosítsa számunkra. Fóliázáskor nem folyhat olyan munkavégzés a medence körül, ami a fólia szennyeződését okozhatja. (pl földmunka, lakatos munka stb). Szükséges az áram (min. 16A) és töltővíz biztosítása kerti csapról, tömlővel és WC. A munkaterületen - a medencében - más szakipari munkavégzés nem folyhat a fóliázás ideje alatt. Munkánk nagy precizitást és odafigyelést igénylő befejező munka, lehetőleg úgy kell ütemezni, amikor már a többi szakipar levonult.

- Milyen feltételeknek kell teljesülnie medence a fóliázás UTÁN?

A fóliázás befejezésekor a kollégák pár centi vizet töltenek a medencébe, ha ennek feltételei adottak. Ez ahhoz kell, hogy a fóliát pozicionálja, ne tudjon elmozdulni és az esetleges kisebb ráncokat ki lehessen simítani. Ennyi vizet mindig kell hagyni a medencében, még takarításkor is. Ha valamilyen okból nem került víz a medencébe a fóliázás befejezésekor, a fólia hullámos lehet és elmozdulhat a helyéről a hőtágulása miatt. Ilyenkor az első víztöltéskor ügyelni kell a ráncok kisimítására. A fóliázás a medencébe beépített falátvezetők karimáinak felrakásával ér véget. A medence további teljes feltöltése a megrendelő feladata. Amennyiben ez csak később történik meg, akkor ügyelni kell arra, hogy a fólia ne sérülhessen meg az esetleges további szakipari munkák okán.